

Регистратор переговоров СУРА

Руководство пользователя





Содержание

1.	Од	окументе	3
2.	Кол	мплект поставки	3
3.	Has	значение и основные сведения	5
3	8.1	Назначение	5
3	8.2	Условия эксплуатации	5
Э	8.3	Установка параметров	5
3	8.4	Организация радиосети	6
3	8.5	Диспетчеризация и коммутация	6
3	8.6	Электропитание	6
4.	Уст	ройство и технические характеристики	6
Z	1.1	Органы управления, индикации, соединители	6
Z	1.2	Масса и габаритные размеры	8
Z	1.3	Технические характеристики	9
Z	1.4	Поддерживаемые функции	9
5.	По	дготовка к включению и работа	10
5	5.1	Включение	10
5	5.2	Работа	11
6.	Кон	-фигурирование	11
e	5.1	Базовые сетевые настройки	11
e	5.2	Конфигурирование	12
	6.2.	1 Подключение и аутентификация	.12
	6.2.	2 Прослушивание записей	.13
	6.2.	З Настройки системы	.17
7	6.2. Гал	4 Архивы	.22 ^
7.	тар	антия изготовителя	24
8.	Ди	стрибьютор	24



1. О документе

Руководство пользователя (далее — руководство) содержит сведения для изучения устройства, условий эксплуатации, конфигурирования и применения Регистратора переговоров СУРА (далее — регистратор).

Перед началом эксплуатации регистратора необходимо ознакомиться с руководством.

2. Комплект поставки

Регистратор поставляется в комплекте:

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
Регистратор переговоров СУРА	1
Руководство пользователя	1
Патч-корд Ethernet	1
Кабель питания 220 В	1
Упаковка	1

Общий вид комплекта регистратора приведён на рисунке 1.





- 1 Регистратор переговоров СУРА
- 2 Руководство пользователя
- 3 Патч-корд Ethernet
- 4 Кабель питания 220 В

Рис. 1. Комплект поставки регистратора

После вскрытия упаковки проверьте комплектность регистратора, убедитесь в отсутствии внешних повреждений. Проверьте наличие и сохранность пломб Отдела технического контроля предприятия-изготовителя.



3. Назначение и основные сведения

3.1 Назначение

Регистратор предназначен для записи и хранения записей переговоров диспетчеров и абонентов Системы радиосвязи Аргут.

3.2 Условия эксплуатации

- температура от минус 30 до плюс 60 °C;
- относительная влажность воздуха не более 93 % при температуре плюс 40 °C;
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

Регистратор предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях. Для эксплуатации в неотапливаемых помещениях и на отрытом воздухе, регистратор необходимо разместить в климатическом шкафу. Климатический шкаф в комплекте не поставляется.

3.3 Установка параметров

Перед эксплуатацией регистратор необходимо сконфигурировать (установить требуемые параметры) с помощью персонального компьютера (далее — ПК) с установленным веб-браузером.

Рекомендуется использовать веб-браузеры:

- Opera 10 и выше;
- Google Chrome;
- Firefox 3.5 и выше;
- Internet Explorer 7 и выше.



3.4 Организация радиосети

При построении радиосети регистратор записывает переговоры операторов и абонентов радиостанций и радиоретрансляторов, а также диспетчеров АПК СУРА и пультов удалённого управления по IP-сети ПУ-02 и ПУ-03, объединённых по IP-сети в Систему радиосвязи Аргут.

3.5 Диспетчеризация и коммутация

При совместном использовании регистратора с АПК СУРА или пультами удалённого управления по IP-сети ПУ-02 и ПУ-03, доступны функции диспетчеризации и коммутации. Подробности смотрите в руководствах пользователя этих изделий.

3.6 Электропитание

Регистратор питается от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

4. Устройство и технические характеристики

4.1 Органы управления, индикации, соединители

Регистратор представляет собой промышленный компьютер с установленным внутренним программным обеспечением (ВПО). Промышленный компьютер выполнен в металлическом корпусе. Органы управления и индикации расположены на лицевой панели корпуса. Соединители расположены на задней панели (рисунок 2)¹.

¹ Расположение органов управления, индикации и соединителей зависит от модели промышленного компьютера, и может изменяться при изменении базовой модели







- 1, 5 Вентиляторы
- 2 Панель индикации
- 3 Кнопка перезагрузки
- 4 Кнопка включения/выключения питания
- 6 Разъём питания 220 В, 50 Гц
- 7, 9 Технологические разъёмы (при конфигурировании и в эксплуатации не используются)
- 8 Разъём подключения к ІР-сети

Рис. 2. Расположение органов управления, индикации и соединителей

Регистратор предназначен для установки в телекоммуникационную стойку (шкаф) 19 дюймов (серия 482,6 мм). Для этого на лицевой панели корпуса предусмотрены четыре крепёжных отверстия. Размер корпуса регистратора: 1U (один юнит).

Панель индикации расположена на передней панели регистратора и имеет пять световых индикаторов.



Световые индикаторы обозначены пиктограммами:

- *і* не используется;
 - 2 — не используется;



— внутренняя память. Индикатор мигает в процессе загрузки ВПО при включении регистратора или при обращении ВПО к внутренней памяти регистратора;



— питание. Индикатор горит при включенном регистраторе.

На передней панели расположены кнопки управления:

- кнопка перезагрузки перезагружает регистратор;
- кнопка включения/выключения для включения регистратора нажмите и удерживайте кнопку, пока не загорится индикатор питания. Для выключения регистратора нажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор питания не погаснет.

Соединитель «ЛВС» имеет два светодиодных индикатора. Индикатор справа отвечает за режим передачи данных: потушен — сетевая активность 10 Мбит/с; горит жёлтым — сетевая активность 100 Мбит/с. Индикатор слева отвечает за активность IP-подключения: горит зелёным — присутствует IP-подключение; мигает зелёным — активность в IP-сети.

4.2 Масса и габаритные размеры

- масса не более 4,8 кг;
- габаритные размеры не более 487 × 47 × 337 мм.



4.3 Технические характеристики

- тип сетевого интерфейса ЛВС: 10/100BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u;
- поддерживаемые сетевые протоколы: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, HTTP;
- аудиокодеки: g.711 u/a Law;
- максимальное количество IP-соединений: 16.

4.4 Поддерживаемые функции

- запись переговоров с регистрацией времени, направления и длительности сообщения;
- запись переговоров в файл РСМ-формата, без сжатия;
- экспорт записей переговоров в wav-формат;
- web-интерфейс с паролем;
- визуальное представление записей, с возможностью фильтрации и сортировки по дате и времени;
- автоматическое удаление записей по истечению заданного срока.



5. Подготовка к включению и работа

Внимание!

Регистратор охлаждают вентиляторы, расположенные на передней и задней панелях. При монтаже регистратора в стойку (шкаф) для циркуляции воздушных потоков предусмотрите свободное пространство между передней и задней панелями, и элементами конструкции стойки (шкафа). Исключите попадание посторонних предметов в лопасти вентиляторов.

Регистратор заземляется через заземляющий контакт трёхполюсной вилки кабеля питания при подключении к сети переменного тока. Перед подключением убедитесь, что розетка сети переменного тока имеет заземление.

Допустимый разброс питающего напряжения переменного тока: от 210 до 230 В.

Для подключения регистратора к IP-сети рекомендуется кабель UTP (витая пара) категории 5е или аналог. Длина кабеля UTP между сегментами IP-сети не более 100 метров.

5.1 Включение

- подключите кабель питания 220 В к разъёму питания регистратора.
 Включите вилку кабеля питания в сеть переменного тока 220 В, 50 Гц;
- подключите регистратор к IP-сети через соединитель «ЛВС» или выполните необходимую IP-коммутацию с помощью патч-корда Ethernet из комплекта поставки;



 включите регистратор, нажав и удерживая кнопку включения/выключения питания, пока на панели индикации не загорится световой индикатор «Питание». Дождитесь окончания загрузки ВПО (перестанет мигать индикатор «Внутренняя память»). Регистратор готов к работе.

5.2 Работа

В эксплуатации регистратор не требует обслуживания и регламентных работ.

6. Конфигурирование

Регистратор (устройство) конфигурируется с помощью ПК через веб-интерфейс. Убедитесь, что ПК настроен на работу с IP-адресом регистратора.

6.1 Базовые сетевые настройки

Регистратор поставляется с предустановленными базовыми сетевыми настройками:

- ІР-адрес и порт устройства: 10.100.100.200:8080
- IP-адрес шлюза: 10.100.100.1
- Маска подсети: 255.255.225.0
- Имя пользователя: admin
- Пароль: admin



6.2 Конфигурирование

6.2.1 Подключение и аутентификация

- подключите регистратор к сетевой карте ПК с помощью патч-корда Ethernet из комплекта поставки;
- убедитесь, что сетевые настройки ПК допускают работу с IP-адресом 10.100.100.200;
- введите в адресной строке веб-браузера IP-адрес устройства <u>http://10.100.100.200:8080</u>.

В окне веб-браузера загрузится окно аутентификации (рисунок 3);

Подключение к сайт	
	у не защищено
Имя пользователя	admin
Пароль	•••••

Рис. 3. Окно аутентификации

В поля «Имя пользователя» и «Пароль» окна аутентификации введите имя пользователя и пароль (см. п. 6.1), и нажмите программную кнопку «Вход». В окне веб-браузера загрузится окно приветствия (рисунок 4).





Регистратор переговоров СУРА

<u>Прослушивание записей</u> <u>Настройки системы</u> <u>Архивы</u>

Регистратор переговоров СУРА Компания ООО «АРГУТ»

WWW.ARGUT.NET



6.2.2 Прослушивание записей

Для загрузки окна прослушивания записей выберите пункт «Прослушивание записей» меню, расположенный в левой части экрана. Окно прослушивания записей изображено на рисунке 5.

Аргут Так. где нухна саваь	Регистратор	переговоров СУРА
Прослушивание записей	Узел:	SiteRx •
Настройки системы	Пата	14 11 2018
<u>interpoint energin</u>	Дага.	14.11.2016
Архивы	Страница:	0 •
	13:43:13 hv SitaDy	00:00 00:00
	13:44:25 by SiteRx	
	13:44:28 by SiteRx	
	13:44:42 by SiteRx	
	14:17:46 by SiteRx	
	14:18:19 by SiteRx	
	14:18:21 by SiteRx	
		WWW.ARGUT.NET





В окне прослушивания записей отображаются поля фильтра записей, программные элементы управления плейером и список воспроизведения. Описание полей фильтра записей приведено в таблице 2.

Таблица 2

Узел	Фильтр по названию узла, с которого произведены записи
Дата	Фильтр по дате создания записей
Страница	Если список воспроизведения записей занимает несколько страниц, в поле задаётся номер страницы

Описание программных элементов управления плейером приведено в таблице 3.



Таблица 3

*	Переход к предыдущей записи
	Включение воспроизведения записи
*	Переход к следующей записи
	Остановка воспроизведения
00:00 00:03	Полоса прогресса воспроизведения записи. При проигрывании записи движок прогресса перемещается слева направо. Для воспроизведения записи с нужного места, переместите движок по полосе прогресса влево или вправо. Цифровой индикатор под полосой прогресса показывает продолжительность записи и текущее место воспроизведения в формате [минуты:секунды]
	Регулятор громкости. Для увеличения громкости передвиньте движок регулятора слева направо. Уровень громкости индицируется заполнением полосы цветом.
16:33:40 by 10.100.100.44_1221	Строка списка воспроизведения. В строке указано время создания записи в формате [часы:минуты:секунды] и название узла, с которого произведена запись



Поиск и воспроизведение записей выполняются в следующем порядке:

- в поле «Узел» из раскрывающегося списка выберите название узла, с которого производилась запись. Если в поле не задано значение, будут показываться записи со всех узлов;
- в поле «Дата» задайте дату, когда производилась запись. Если в поле не задано значение, будут показываться записи за весь срок хранения записей;
- для поиска нужной записи задайте номер страницы в поле «Страница»;
- установите курсор на строку записи, которую требуется воспроизвести, и нажмите программную кнопку включения воспроизведения записи;
- регулятором громкости задайте требуемый уровень громкости;
- для пропуска или возврата к проигранному фрагменту записи передвиньте программный движок по полосе прогресса воспроизведения вправо или влево;
- по окончании воспроизведения записи, автоматически начнётся воспроизведение следующей в списке воспроизведения записи;
- для перехода к предыдущей или следующей записи в списке воспроизведения, и для остановки воспроизведения, воспользуйтесь соответствующими кнопками (см. таблицу 3).



6.2.3 Настройки системы

Для загрузки окна настроек системы выберите пункт «Настройки системы» меню, расположенный в левой части экрана. Окно настроек системы изображено на рисунке 6.

Аргут	Регис	тратор пере	егов	оров СУРА			
<u>Прослушивание записей</u> <u>Настройки системы</u> Архивы	Общие	е настройки:					
<u>- spreadon</u>	IP адрес	to the second		10.100.100.200			
	Маска п	одсети:		255.255.255.0			
	Адрес ш	люза:		10.100.100.1			
	Порт We	eb-Ceрвера:		8080			
	Имя пол	ьзователя Web-Cepвe	epa:	admin			
	Пароль і	пользователя Web-Ce	рвера:	admin			
	Время х	ранения записей, суто	ok:	31			
				Отправить			
				Перезагрузка			
	Время	и дата:					
	Текущее	е время:		02:11:22			
	Текущая	адата:		14.11.18			
	Новая да	ата:					
	Новое вр	ремя:					
				Установить			
	Управ.	ление узлами:					
	Группа:						
	Имя узл	a:					
	Удаленн	ый сокет:					
				Добавить Удалить]		
	Group	Site name I	Remote	socket	Status		
	1	SiteRx	10.100.	100.100:1221	n/a		
	1	SiteTx 1	10.100.	100.101:1221	n/a		
	1	SiteRxTx	10.100.	100.102:1221	n/a		



Рис. 6. Окно настроек системы



В окне расположены поля **Общих настроек**, настроек **Дата и время** и **Управление узлами**. Внизу окна расположена таблица с узлами и их настройками.

Описание полей Общих настроек приведено в таблице 4.

Таблица 4

ІР-адрес	Поле для ввода сетевого адреса устройства
Маска подсети	Поле для ввода маски подсети
Адрес шлюза	Поле для ввода сетевого адреса шлюза
Порт Web-сервера	Порт веб-интерфейса настроек сервера. Указывается при подключении к серверу в строке веб-браузера через двоеточие после IP-адреса. По умолчанию установлено значение «8080»
Имя пользователя Web-ceрвера	Имя пользователя для доступа на страницу настроек
Пароль пользователя Web-ceрвера	Пароль для доступа на страницу настроек
Время хранения записей, суток	Срок в сутках, в течении которого хранятся записи. По истечении строка, записи удаляются безвозвратно.

Кнопка «Отправить» — сохраняет конфигурацию настроек в энергонезависимую память.



Внимание!

Не забывайте сохранять конфигурацию нажатием кнопки «Отправить», чтобы не потерять сделанные изменения после отключения питания.

Кнопка «Перезагрузка» — перезапускает ВПО без перезапуска регистратора.

После изменения настроек необходимо записать настройки во внутреннюю память регистратора. Для этого нажмите кнопку «Отправить». После успешной записи настроек, надпись «WWW.ARGUT.NET» в нижнем поле окна настроек заменит надпись «OK».

Внимание!

При изменении IP-адресов устройства, шлюза и сервера, убедитесь в их правильности. Помните, что в IP-сети не может быть двух устройств с одним и тем же IP-адресом.

Описание индикаторов и полей Время и дата приведено в таблице 5.



Таблица 5

Текущее время	Индикация внутренних часов регистратора в формате [часы:минуты:секунды]
Текущая дата	Индикация внутреннего календаря регистратора в формате [день.месяц.год]
Новая дата	Задаётся дата внутреннего календаря регистратора в формате [день.месяц.год], например, 01.12.2017 (первое декабря 2017 года), либо выбирается дата в раскрывающемся календаре. Дата устанавливается вместе с новым временем
Новое время	Задаётся время внутренних часов регистратора в формате [часы:минуты:секунды], либо [часы:минуты]. Время устанавливается вместе с новой датой

При изменении даты, необходимо указать время в поле «Новое время». При изменении времени, необходимо указать дату в поле «Новая дата». Задайте настройки времени и даты в полях окна и нажмите программную кнопку «Установить». Проконтролируйте на индикаторах внутренних часов и календаря регистратора, что дата и время установлены верно.

Описание полей Управления узлами приведено в таблице 6



Таблица 6

Группа	Номер группы узлов
Имя узла	Уникальное имя узла. Задаётся латинскими буквами или численным значением
Удалённый сокет	IP-адрес узла с указанием порта в формате [IP-адрес]:[порт]
	например, 10.100.100.100:1221

Кнопка «Добавить» — добавляет узел с заданными настройками в список узлов. После добавления узла, в таблице на экране создаётся строка с настройками нового узла.

Кнопка «Удалить» — удаляет узел в указанной в поле «Группа» группе и с указанным в поле «Имя узла» именем, из списка узлов. После удаления узла, строка с настройками узла стирается из таблицы на экране.

Описание полей таблицы с настройками узлов приведено в таблице 7.

Таблица 7

Group	Группа
Site name	Имя узла
Remote socket	Удалённый сокет
STATUS	Статус узла:
	OFFLINE — отсутствует IP-соединение с узлом;
	ONLINE — узел подключен



6.2.4 Архивы

Записи можно выгрузить с регистратора через архив. Создайте архив с записями, предварительно отобрав нужные записи с помощью фильтров. Архивы создаются в окне архивов.

Для загрузки окна архивов выберите пункт «Архивы» меню, расположенный в левой части экрана. Окно архивов изображено на рисунке 7.

Аргут	Регистратор переговоров СУРА							
<u>Прослушивание записей</u> <u>Настройки системы</u> <u>Архивы</u>	Узел: Дата: Время "ОТ" (часов): Время "ДО" (часов): Скленть:			eRxTx ▼ 11.2018 ▼ ▼ т ▼ хадать архив				
	Дата	Время		Ссылка				
	14.11.2018	14.11.2018 00:00:35		Скачать Удалить				
			W	WW.ARGUT.I	IET			

Рис. 7. Окно архивов

Описание полей архивов приведено в таблице 8.



Таблица 8

Узел	Фильтр по названию узла, записи с которого требуется добавить в архив. Если в поле не задано значение, в архив будут добавлены записи со всех узлов
Дата	Фильтр по дате создания записей. Если в поле не задано значение, в архив будут добавлены записи за весь срок хранения записей
Время «ОТ» (часов)	Время начала срока, в течение которого были созданы записи
Время «ДО» (часов)	Время окончания срока, в течение которого были созданы записи
Склеить	«Да»— звуковые файлы записей будут добавлены в один архив; «Нет»— звуковой файл каждой записи архивируется в отдельный архив

Кнопка «Создать архив» — запускает процесс создания архива. После того, как архив будет создан, в таблице на экране добавится строка с отображением даты создания архива, суммарной длительности звуковых файлов в архиве, ссылками «Скачать» и «Удалить». Переход по ссылке «Скачать» запускает диалоговое окно выгрузки архива с регистратора. Переход по ссылке «Удалить» — удаляет архив с регистратора, но не удаляет записи, добавленные в архив.



7. Гарантия изготовителя

Срок эксплуатации регистратора: 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения: 12 месяцев с даты продажи.

Регистратор опломбирован стикером Отдела технического контроля предприятия-изготовителя ООО «Центр Новых Технологий». Сохраняйте пломбу в течение срока эксплуатации.

Гарантийный и постгарантийный ремонт регистратора производит предприятие-изготовитель либо его представитель (дистрибьютор или дилер). При обнаружении неисправностей и отказов в работе регистратора по вопросам ремонта обращайтесь к дистрибьютору.

8. Дистрибьютор

123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 6, под. 8, офис №18, ООО «Аргут»
Телефон: (800) 555-60-12
Сайт: *http://argut.net/*Электронная почта: *info@argut.net*

